

## 1. TUOTTEEN KUVAUS



## 2. OMINAISUUDET

SC15-säädin: näytössä oleva numero on valittu kanava. SC15-kaukosäätimessä on 15-kanavaa sekä **0-kanava, joka toimii ryhmäkanavana**. Ohjelmoitu kaihdin tallentuu automaattisesti ryhmäkanavalle.

SC1-säädin on 1-kanavainen säädin, jossa ei ole kanavavalitsinta.

## 3. OHJELMOINNIN ALOITUS

- Kaihtimet tulee olla asennettu ennen ohjelmointia. Varmista pääsy kaihtimiin ohjelmoinnin aikana.
- **Jokainen kaihdin ohjelmoidaan omalle kanavalle.**
- Avaa kaukosäätimen takakansi ja poista pariston alta paristosuoja.
- Ohjelmoidut kaihtimet siirtyvät automaattisesti ryhmäkanavalle (0-kanava).



## 3.1. OHJELMOINTI

- 3.1.1. Valitse kaukosäätimestä kanava, jolle kaihdin ohjelmoidaan (1–15).
- 3.1.2. Paina PROG-painiketta kerran → kaihdin tekee kolme kertaa edestakaisen liikkeen.
- 3.1.3. Paina uudelleen PROG-painiketta ja pidä sitä pohjassa niin kauan, kunnes kaihdin tekee yhden edestakaisin liikkeen.
- 3.1.4. Paina kaukosäätimen takaa P2-painiketta → kaihdin tekee edestakaisen liikkeen.
- 3.1.5. Varmista **pyörimissuunta**. Paina "alas"-painiketta ja sen jälkeen "pysäytä"-painiketta. Jos kaihdin kelautuu alas, siirry seuraavaan kohtaan. *Jos kaihdin kelautui ylös, niin paina pysäytä painike pohjaan ja pidä niin kauan, kunnes kaihdin tekee edestakaisin liikkeen → pyörimissuunta vaihdettu.*
- 3.1.6. Säädä **yläraja** "ylös"- ja "alas"-painikkeilla haluttuun kohtaan.
- 3.1.7. Paina "pysäytä"- ja "alas"-painiketta yhtä aikaa → kaihdin lähtee kelautumaan alas.
- 3.1.8. Pysäytä kaihdin haluamaasi **alarajaan** "pysäytä"-painikkeella. Voit tarvittaessa hienosäätää "alas"- ja "ylös"- painikkeilla.
- 3.1.9. Paina "pysäytä"- ja "ylös"-painiketta yhtäaikaan → kaihdin kelautuu takaisin ylärajaan ja pysähtyy automaattisesti.
- 3.1.10. Päätä ohjelmointi painamalla "pysäytä"-painiketta niin kauan, kunnes kaihdin tekee edestakaisen liikkeen → kaihdin ohjelmoitu.  
Toista tämä jokaisen kaihtimen kohdalla.

#### 4. MOOTTORIN TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

- Yksi moottori voidaan palauttaa tehdasasetuksiin kerrallaan.
- Valitse palautettavan kaihtimen kanava kaukosäätimestä.
- Paina PROG-painiketta niin kauan pohjassa, että kaihdin tekee kolme kertaa edestakaisen liikkeen (noin 12 sekuntia) → moottori on nyt tehdasasetuksissa ja oranssivalo palaa.
- Odota noin 10 sekuntia ennen ohjelmoinnin uudelleen aloittamista.

#### 4.1. TEHDASASETUSTEN PALAUTUKSEN JÄLKEINEN OHJELMOINTI

- Paina PROG-nappia kerran → kaihdin tekee edestakaisin liikkeen.
- Valitse kaukosäätimestä haluamasi kanava.
- Paina kaukosäätimen "alas"- ja "ylös"-painiketta yhtä aikaa → kaihdin tekee edestakaisen liikkeen.
- jatka ohjelmointia kohdasta 3.1.5.

#### 5. PYÖRIMISSUUNAN MUUTTAMINEN OHJELMOINNIN JÄLKEEN

- Aja kaihdin noin puoleen väliin.
- Paina kaukosäätimen "alas"- ja "ylös"- painiketta yhtä aikaa → kaihdin tekee edestakaisin liikkeen.
- Paina kaukosäätimen "pysäytä"- painiketta niin kauan, kunnes kaihdin tekee edestakaisin liikkeen.
- Pyörimissuunta muutettu.

#### 6. RYHMÄKANAVAN LUONTI

- Valitse kaihdin (kanava), jonka haluat ryhmäkanavalle.
- Aseta kaihdin noin puoleen väliin käyttökorkeudesta.
- Paina kaukosäätimen takaa P2-painiketta niin kauan, kunnes kaihdin tekee edestakaisen liikkeen.
- Valitse kaukosäätimestä kanava (ryhmäkanava), jolle olet luomassa ryhmäkanavaa.
- Paina kaukosäätimen takaa P2-painiketta kerran → kaihdin tekee edestakaisin liikkeen.
- Kaihdin (kanava) lisätty uudelle kanavalle.
- Samalla tavalla kaikki halutut kaihtimet (kanavat) kopioidaan ryhmäkanavalle.

#### 7. YHTEYSTIEDOT

Sunloc Oy

Voimatie 1 A4

90440 Kempele

044 735 4963