



Kuva 1a

Aloita kaihtimen asennus tarkistamalla säätökiekon kierroksien määrä taulukosta.

Aseta kiinnikkeet kaihtimen päihin (**Säätöpään kiinnike tulee aina vasempaan reunaan**).

Mittaa tämän jälkeen kaihtimen leveys kiinnikkeestä kiinnikkeeseen (kuva 1a).

HUOM!

Jätä kuvan 1b mukaisesti säätöpään pieni välys (max. 1 mm).



Kuva 1b



Kuva 2

Asenna kiinnikkeet seinään tai syvennykseen ja kiinnitä kaihdin kiinnikkeisiin kuvan mukaisessa järjestyksessä.

HUOM! Älä irrota otetta kaihtimesta asennuksen jälkeen, koska kangas rullautuu vapaasti alas.

Kaihdin voi olla jo esisäädetty; jos kaihtimen kangas pysyy ylhäällä, esijännitys on jo tehty. Tämän jälkeen kokeillaan kaihtimen toiminta ja säädetään tarvittaessa rullasta pyörittämällä. Yleensä 1 tai 2 kierrosta suuntaan tai toiseen.



Kuva 3 +

Kun kaihdin on asennettu kiinnikkeisiin, tulee siihen asettaa jännitys. Pyörittämällä säätökiekkoa (+) - suuntaan, jännitys lisääntyy ja (-) -suuntaan jännitys vähentyy. Säätökiekkoa pyörittäessä tulee toisella kädellä pitää kangasputkesta kiinni.

Säätökiekon kierroksien määrä:

38 mm putki		Kangas		
Kaihtimen leveys		Peittävä	Pimentävä	Screen
Min.	Max.	Säätökiekon kierroksien määrä		
1100	1299			8
1300	1499		9	10
1500	1699		13	14
1700	1899	6	15	16
1900	2099	7	15	16
2100	2299	11	16	22
2300	2499	12	17	23
2500	2699	13	18	